



Installieren Sie die Rückschlagklappe niemals direkt am Flansch der Pumpe oder direkt am Pumpenkopf. Auf beiden Seiten der Rückschlagklappe ist ein Abstand als Stabilisierungszone erforderlich, der fünf Mal so groß ist wie der Nominaldurchmesser der Rückschlagklappe.