



Schrauben Sie den IBC Container Anschluss Stutzen direkt auf den Anschluss S60*6 Ihres Containers oder auf das Anschlussgewinde des Klappenhahns.



Schieben Sie die Überwurfmutter des Klemmfittings bis zum Ende auf den IBC Anschluss.
Dann ebenso den weißen Grip-Ring, so dass der Stutzen ca. 10mm zum Vorschein kommt.



Setzen Sie das Vorderteil des Fittings an, schieben Sie drehend den weißen Grip-Ring nach hinten.



Während Sie mit dem Vorderteil des Fittings den weißen Grip-Ring nach hinten schieben, drehen Sie die Überwurfmutter auf.



Schieben Sie das Vorderteil immer wieder nach, so dass der Stutzen im Fitting den Anschlag erreicht. Bei Version 50mm erscheint die Stutzenlänge begrenzt, aber ist genau passend.



Fertig!
Durch leichtes Öffnen der Überwurfmutter kann die Stellung jederzeit angepasst werden, ohne dass die Dichtung und die Verbindung zum IBC Container darunter leidet.