

# IB0100 IBC Container S60\*6, Schwanenhals



1 So bekommen Sie Ihren IBC Container Schwanenhals. Ihre Lieferung ist praktisch fertig montiert.



2 Schrauben Sie den S60\*6 Anschluss mit Stutzen fest auf den Klappenhahn am IBC Container.



3 Führen Sie die Überwurfmutter des Anschlussklemmfittings über den Stutzen. Dann ebenso den weißen Grip-Ring, so dass der Stutzen ca. 10mm zum Vorschein kommt.



4 Im Klemmfitting befinden sich noch das Einlegeteil sowie der O-Ring. Schieben Sie nun den Stutzen in den Klemmfitting. Der Grip-Ring wird damit nach hinten geschoben und erreicht seine passende Position.



5 Bringen Sie den Schwanenhals in die gewünschte Position und schrauben Sie die Überwurfmutter des Klemmfittings fest.



6 Fertig 😊