

# PA0301 Ventilschacht Einzelstation Bauanleitung



Entfernen Sie von den Verbindern jeweils auf einer Seite die Schutzkappe des teilintegrierten O-Rings. Sollte der O-Ring beim Entfernen der Schutzkappe sich etwas aus der Nut heben so drücken Sie diesen wieder ein.



Verschrauben Sie nun die beiden Verbind器 beideitig mit dem Membranventil.



Entfernen Sie nun auch die Schutzkappe auf der Gegenseite des Verbinders und drehen hier jeweils den PP Klemmfitting ein. Nach Eindrehen beider PP Klemmfittings kann die Einzelstation Mit Ihrem System verbunden werden.

## Ergänzende Informationen:

Idealerweise setzen Sie Ihren Ventilschacht Einzelstation auf ein Kiesbett, so dass einfließendes Wasser sofort versickert. Ummanteln Sie den Ventilschacht und vorallem die beiden Eingangsöffnungen mit einem Erdvlies, Geotextilvlies, Böschungsmatte o.ä. gegen eindrückendes Erdreich.