



Sie erhalten Ihren IBC Container Anschluss S60\*6 mit Messing Kugelhahn (optional mit GEKA-Anschluss oder Schlauchtülle) Fertig montiert.

Setzen Sie den S60\*6 Anschluss direkt an Ihren IBC Container An.

Drehen Sie den S60\*6 Anschluss fest auf das Gegenstück Ihres IBC Containers - die Stellung des Kugelhahns spielt (noch) keine Rolle - die Verbindung soll fest verbunden sein.

Nachdem der Anschluss fest verbunden ist, drehen Sie am Hebel des Kugelhahn im Uhrzeigersinn den Kugelhahn in die Endstellung. Hierzu kann auch die Überwurfmutter des Klemmfittings leicht geöffnet werden - dies ist aber nicht zwingend notwendig.

Wenn der Kugelhahn in der gewünschten Stellung steht, überprüfen Sie den festen Sitz der Überwurfmutter.

Fertig!