




Fasen Sie das Rohrende an (rot markiert)
Schieben Sie die Überwurfmutter und den
weißen Klemmring über das Rohr.




Dichtring liegt in der Aussparung.
Drücken Sie die schwarze Klemmhülse in
den Fitting.




Schieben Sie das Rohr mit einer leichten
Drehbewegung in den Fitting.
Hilfreich ist ein Anfeuchten des Rohres.



Drücken Sie den weißen Klemmring nach
vorne bis er an der Klemmhülse anliegt.
Vergewissern Sie sich, dass das Rohr bis
zum Anschlag im Fitting steckt.



Ziehen Sie nun die Überwurfmutter fest.
Durch das Festziehen wird der Klemmring
auf die Klemmhülse gedrückt und gleichzeitig
an das Rohr gepresst. Die Klemmhülse
drückt auf den O-Ring und dieser dichtet ab.
Eventuell Nachziehen mit einem Spann-
riemen.



Fertig.